

Automatyczne wyszukiwanie kanałów:

1. W zależności od posiadanego odbiornika TV, przechodzimy do wyszukiwania kanałów zgodnie z instrukcją zamieszczoną niżej.
2. Jako źródło sygnału wybieramy: **Cyfrowa telewizja naziemna/ DVB-T/ antena.**

LG:

Settings -> Zaawansowane ->Kanał -> Automatyczne strojenie

Samsung:

Menu -> Kanał -> Automatyczne strojenie

Panasonic:

Menu -> Kanał -> Automatyczne strojenie

Sony Bravia:

Settings -> System settings -> Channel set up -> Digital set-up -> Digital Auto Tuning

Manta:

Menu -> Kanał -> Automatyczne strojenie

Tuner TV Cabletech (URZ0195/URZ0323/URZ0323M):

Menu -> Wyszukiwanie -> Wyszukiwanie automatyczne

Poszczególne nazwy funkcji mogą nieznacznie różnić się od podanych w tej instrukcji, w zależności od posiadanego modelu odbiornika TV danego producenta.

W skrajnych przypadkach może wystąpić sytuacja, w której nie wszystkie oferowane kanały zostaną wyszukane. Wówczas należy zmienić kraj nadawania na jeden z wymienionych: **Luxemburg, Niemcy, Włochy** i jeszcze raz uruchomić automatyczne skanowanie kanałów.